


## Keine Motorunterstützung und keine Funktion vom Display



## Keine Motorunterstützung aber Display leuchtet



- A) Keine Fehlermeldung, Display zeigt alle Funktionen an, aber keine Tretunterstützung, keine Schiebehilfe und kein Messpunkt fehlerhaft - Weitere Vorgehensweise: Im Display Stromverbrauch einstellen und kontrollieren ob oberhalb 10Km/h ein Minuszeichen erscheint, wenn ja Rekuperationsmodus, dass Displaykabel noch mal prüfen sonst muss das Display gewechselt werden.
- B) Error 22 kann auch vom Akku kommen, hierzu Akku über Kreuz tauschen